



Энергомаш

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Инструкция по эксплуатации и техническому
обслуживанию.

Электрический шуруповёрт

Модели: ДУ-2181П



066

2012-12-20

Содержание:

Описание оборудования	3
Технические характеристики.....	4
Правила по технике безопасности	5
Правила по эксплуатации оборудования.....	6
Техническое обслуживание оборудования	9
Срок службы	9
Гарантийное обязательство	9

Уважаемый покупатель!

Компания **Энергомаш** выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение электрический шуруповёрт.

Изделия под торговой маркой **Энергомаш** постоянно усовершенствуются и улучшаются.

Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления. Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.







Внимание!



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ!

Электрические шуруповёрты предназначены для обеспечения безопасной и надежной службы, если они эксплуатируются в соответствии с инструкциями. До начала эксплуатации электрического шуруповёрта необходимо прочитать и понять настоящее руководство для пользователя. Вы можете избежать возникновения аварий и несчастных случаев, ознакомившись со средствами управления электрического шуруповёрта и соблюдая безопасные процедуры работы.

Описание оборудования



- А. Пусковой механизм
- В. Переключатель направления
- С. Вентиляционные отверстия
- Д. Винт регулировки скорости
- Е. Кнопка фиксации
- Ф. Магнитный держатель
- Г. Ограничитель глубины заворачивания шурупа
- Н. Фиксирующая втулка

Технические характеристики

Модель	ДУ-2181П
Напряжение	230В~
Частота	50Гц
Мощность	810Вт
Скорость холостого хода	0-2500об/мин ⁻¹
Класс безопасности	II
Максимальный крутящий момент	20Нм
Хвостовик шпинделя	6.35мм
Масса	1.92кг

Правила по технике безопасности

Общие правила безопасности при работе с электроинструментом



ВНИМАНИЕ.

1) Безопасность рабочей зоны

Рабочая зона должна быть хорошо освещена и убрана. Загроможденные и плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма. Не применяйте электроинструменты во взрывоопасных помещениях, например, при наличии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты могут искрить, что может привести к воспламенению пыли или паров.

Не допускайте детей и посторонних в зону работы электроинструментов. Они могут отвлечь ваше внимание.

2) Электробезопасность.

Перед включением проверьте, соответствует ли напряжение питания Вашего электроинструмента сетевому напряжению; проверьте исправность кабеля, штепселя и розетки, в случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация запрещается.

Электроинструменты с двойной изоляцией не требуют подключения через розетку с третьим заземленным проводом. Для электроинструментов без двойной изоляции подключение через розетку с заземленным проводом обязательно.

Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, печей и холодильников. Риск удара током резко возрастает, если ваше тело соприкасается с заземленным объектом. Если использование электроинструмента во влажных местах неизбежно, ток к электроинструменту должен подаваться через специальное устройство-прерыватель, отключающее электроинструмент при утечке. Резиновые перчатки электрика и специальная обувь далее увеличат вашу личную безопасность.

Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажным условиям. Вода, попавшая в электроинструмент, значительно увеличивает риск удара током.

Аккуратно обращайтесь с электрошнуром. Никогда не используйте шнур, чтобы нести электроинструменты или тянуть штепсель из розетки.

Держите шнур вдали от высокой температуры, масляных жидкостей, острых граней или движущихся частей. Замените поврежденные шнуры немедленно. Поврежденные шнуры увеличивают риск удара током.

При действии электроинструмента вне помещений, используйте электроудлинители, специально для этого предназначенные.

3) Личная безопасность

Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете и руководствуйтесь здравым смыслом при применении электроинструмента. Не используйте электроинструмент, если чувствуете переутомление. Не следует также им пользоваться лицам в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием медикаментов. Ослабление внимания может привести к серьезным травмам.

Применяйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защитные очки. Средства индивидуальной защиты, такие как пылезащитная маска, защитная нескользящая обувь, каска или наушники, используемые в соответствующих условиях, позволят снизить риск получения травмы. Не допускайте самопроизвольного включения инструмента. Убедитесь, чтобы выключатель находился в положении «выкл» перед включением инструмента в сеть, отключением или его переноской.

Перед включением инструмента всегда проверяйте, удален ли установочный и гаечный ключ: их контакт с вращающейся частью электроинструмента может привести к травмам.

Не перенапрягайтесь. Всегда соблюдайте устойчивость и баланс. Это обеспечит лучший контроль над инструментом в неожиданных ситуациях. Надевайте соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду или ювелирные изделия. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда и перчатки находились вдали от подвижных частей. Свободная одежда, ювелирные изделия или длинные волосы могут попасть в подвижные части.

Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.

4) Эксплуатация и обслуживание электроинструментов

Используйте электроинструмент строго по назначению. Правильно выбирайте электроинструмент, соответствующий вашим задачам.

Правильно выбранный инструмент сделает работу более эффективной и безопасной.

Не применяйте электроинструмент, если не работает клавиша «вкл/выкл». Любой инструмент с неисправной кнопкой выключения может стать источником повышенной опасности: его следует немедленно отремонтировать.

Отключите питание и/или аккумуляторные батареи для проведения любой настройки, замены неисправных деталей, а также при длительном хранении. Такие меры безопасности снижают риск случайного включения инструмента.

Храните неиспользуемые инструменты в месте, недоступном для детей, а также не позволяйте работать с ним лицам, которые не знают устройство инструмента и не знакомы с правилами по его применению.

Электроинструменты становятся источником опасности в руках необученного пользователя.

Проводите техническое обслуживание электроинструмента. Убедитесь в отсутствии несоосности и прочности крепления вращающихся частей, а также в отсутствии поврежденных деталей или любых других условий, которые могут ухудшить работу электроинструмента. При наличии неисправностей инструмент следует отремонтировать перед применением. Многие аварийные ситуации возникают по причине плохого технического обслуживания.

Следите за тем, чтобы режущие края инструмента оставались острыми и чистыми. Правильное техническое обслуживание режущего инструмента с острыми режущими краями повышает длительность его работы до затупления и упрощает управление им.

Используйте электроинструмент, съемные части, вставные резцы и т.д. в соответствии с инструкциями, условиями работы и поставленной задачей. Применение инструмента не по назначению может привести к опасным ситуациям.

5) Обслуживание

Обслуживание электроинструмента должно выполняться только квалифицированным персоналом, с использованием оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасное применение и техническое обслуживание инструмента.


Дополнительные правила техники безопасности

Руководство должно содержать следующую информацию:

- (1). Будьте внимательны и руководствуйтесь общими мерами безопасности при работе с инструментом. Не использовать инструмент в уставшем состоянии или под воздействием алкоголя, наркотических или лекарственных средств.
- (2). Не класть пальцы на выключатель при перемещении инструмента во избежание его непреднамеренного включения.
- (3). Перед началом работы убедиться, что крепежные винты и другие детали надежно зафиксированы. Включить инструмент и удерживать включенным в течение 30 секунд в безопасном положении. При сильной вибрации или других неисправностях необходимо незамедлительно выключить прибор и произвести его ремонт.

Регулировка глубины

Глубина заворачивания может быть отрегулирована с помощью ограничителя глубины. Поворачивать его в направлении «В» для уменьшения глубины, и в направлении «А» - для ее увеличения.



УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума (звукового давления) в рабочем помещении может превышать 85 дБ (А). В таком случае необходима шумоизоляция и защита органов слуха оператора.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (РИС . 1 & 3)

- Инструмент включается и выключается нажатием и отпусканием пускового механизма (А).
- Скорость может быть настроена с помощью винта регулировки скорости (D).
- Для продолжительной работы нажать на кнопку фиксации (Е) при нажатом курке. Для снятия фиксации нажать снова.


ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ (РИС . 2)

- Для изменения направления вращения остановить инструмент и нажать переключатель вперед / назад (В).
- При нажатии кнопки «вперед» сверло вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны ручки инструмента.
- При нажатии кнопки «назад» сверло вращается против часовой стрелки.

КРЮЧОК

Предназначен для временного подвешивания инструмента.

Крючок



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поставить шуруп в точку сверления и отметить им точку на поверхности скрепляемой заготовки. Нажать на инструмент и включить его.

Извлечь инструмент после заворачивания шурупа. Отпустить курок-выключатель.

НЕ ЗАКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ (С). ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЕНТИЛЯЦИЮ МОТОРА

Техническое обслуживание оборудования

После использования проверить состояние инструмента.

Рекомендуется регулярная тщательная очистка инструмента в авторизованном сервисном центре **Энергомаш**

Срок службы.

При соблюдении требований указанных в данной инструкции и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года.

Гарантийное обязательство.

На оборудование **Энергомаш** распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне.